



SILICONARE SENZA SBAVATURE

N.B.: efficace solo su supporti non assorbenti
(metalli, ceramica, piastrelle, vetro, legno verniciato, ...)

- Applicare il prodotto in modo uniforme, lineare e continuo.
- Immediatamente spruzzare mediante un nebulizzatore una soluzione di acqua e sapone neutro.
- Asportare l'eccesso di prodotto con una leggera pressione per mezzo di una spatola di gomma con bordi tondi.
- Lasciare asciugare.



COLORIFICIO CARNICO
AMORE PER IL COLORE